

10.4. Storingstabellen

A1 WARMTEPOMP		
Code	Oorzaak	Oplossing
A1 1	Temperatuursensor T1 (Buiten); Temperatuur is buiten het normale werkgebied of de sensor is onderbroken of kortgesloten.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 2	Temperatuursensor T3 (Boiler Laag); Temperatuur is buiten het normale werkgebied of de sensor is onderbroken of kortgesloten.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 3	Temperatuursensor T2 (Boiler Hoog); Temperatuur is buiten het normale werkgebied of de sensor is onderbroken of kortgesloten.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 4	Temperatuursensor T4 (Inspuit); Temperatuur is buiten het normale werkgebied of de sensor is onderbroken of kortgesloten.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 5	Temperatuursensor T5 (Zuiggas); Temperatuur is buiten het normale werkgebied of de sensor is onderbroken of kortgesloten.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 6	Temperatuursensor T6 (Persgas); Temperatuur is buiten het normale werkgebied of de sensor is onderbroken of kortgesloten.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 7	Temperatuursensor T7 (Vloeistof); Temperatuur is buiten het normale werkgebied of de sensor is onderbroken of kortgesloten.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 8	Temperatuursensor T8 (Aanvoer Bron); Temperatuur is buiten het normale werkgebied of de sensor is onderbroken of kortgesloten.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 9	Temperatuursensor T9 (Retour Bron); Temperatuur is buiten het normale werkgebied of de sensor is onderbroken of kortgesloten.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 10	Temperatuursensor T11 (Retour Cv); Temperatuur is buiten het normale werkgebied of de sensor is onderbroken of kortgesloten.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 11	Temperatuursensor T10 (Aanvoer Cv); Temperatuur is buiten het normale werkgebied of de sensor is onderbroken of kortgesloten.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 12	Druksensor cv functioneert niet goed of is defect.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 13	Stroommeetspoel 1 functioneert niet goed of is defect.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 14	Stroommeetspoel 2 functioneert niet goed of is defect.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 15	De flowsensor bron functioneert niet goed of is defect.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 16	Een automatische functie of instelling is gewijzigd naar handbediening.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 17	De pressostaat (hogedrukschakelaar) is geactiveerd.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 18	De pressostaat (hogedrukschakelaar) functioneert niet goed of is defect.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 19	De waterdruk van het cv-systeem is te laag. De warmtepomp kan niet functioneren tot de waterdruk is hersteld.	- Vul het cv-systeem bij en controleer op waterlekage. De druk van het cv-systeem moet tussen de 1,5 en 2 bar liggen. - Blijft het toestel in storing of treedt dezelfde storing meerdere malen op, neem dan contact op met uw installateur of serviceorganisatie.

A1 WARMTEPOMP		
Code	Oorzaak	Oplossing
A1 20	De waterdruk van het cv-systeem is laag. De warmtepomp kan nog functioneren.	- Vul het cv-systeem bij en controleer op waterlekage. De druk van het cv-systeem moet tussen de 1,5 en 2 bar liggen. - Blijft het toestel in storing of treedt dezelfde storing meerdere malen op, neem dan contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 21	De startstroom compressor is te hoog.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
	De temperatuurbeveiliging compressor functioneert niet goed of is defect.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 22	De fasevolgorde in de wandcontactdoos is niet rechtsdraaiend op warmtepomp.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 23	Er is geen rechtsdraaiend veld op de inkomende 3 fase voeding op warmtepomp.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 24	De stroomopname compressor is te laag.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 25	De stroomopname elektrisch verwarmingselement is te laag.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 26	De stroomopname compressor is te hoog.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 27	De stroomopname elektrisch verwarmingselement is te hoog.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 28	De bronaanvoertemperatuur (T8) is te laag.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 29	De bronretourtemperatuur (T9) is te laag.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 30	De vloeistoftemperatuur (T7) is te hoog.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 31	De persgastemperatuur (T6) is te hoog.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 32	De inspuitteltemperatuur (T4) is te laag.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 33	Te hoge persgastemperatuur in verhouding tot de vloeistoftemperatuur en het expansieventiel staat volledig open.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 34	De cv-aanvoertemperatuur (T10) is te hoog.	- Controleer de waterzijdige doorstroming van het cv-systeem. - Ontlucht het cv-systeem.
A1 36	Communicatiestoring thermostaat.	- Is de kamerthermostaat juist aangesloten? - Blijft het toestel in storing of treedt dezelfde storing meerdere malen op, neem dan contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 37	Stroomopname compressor zonder aansturing.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 38	Het elementrelais blijft hangen.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 42	Temperatuursensor T8 (Bronaanvoer) en T9 (Bronretour) functioneren niet goed of zijn defect.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.
A1 43	Er is een ongeschikte thermostaat aangesloten.	- Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.

A0 KAMERTHERMOSTAAT		
Code	Oorzaak	Oplossing
A0 3	De communicatie met de warmtepomp is onderbroken.	• Controleer en herstel de voedingsspanning van de warmtepomp. • Controleer en herstel de bekabeling van de kamerthermostaat. • Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.

A3 AUTOTEMP SPIDER
Storingen in de Itho Daalderop zoneregeling Autotemp worden op de hoofdthermostaat weergegeven en beginnen met de apparaatcode A3 .
Een overzicht van A3 foutcodes vind u in de handleiding van de Autotemp Regelaar .